



Codes voor professionals: Zo herkent u het type NGK gloeibougie

Het betreffende type van een NGK gloeibougie wordt ontsleuteld aan de hand van overeenkomstige verkorte benamingen.

StAAF gloeibougies



Y, YS: Staaf gloeibougies
YD: Staaf gloeibougies met dubbele isolatoren

Verschillende schroefdraad-diameters:
1: 10mm
2: 12mm
3: 10mm
4: 14mm
6: 10mm (2 spiralen)
7: 10mm (2 spiralen)
8: 18mm
9: 12mm (2 spiralen)

Opmerking:
Y-109, Y-159 en Y-171 voor Caterpillar Mitsubishi hebben een schroefdraad-diameter van 3/8" [= ong. 9,5 mm]

Batterijspanning:
0-4: 12 V
5-9: 24 V

Dit cijfer is het serienummer.

Temperatuurstijging:
V: snelstart
T: snelstart (behalve YS-871T, dat is een standaard gloeibougie)
R, M: QGS (ook Y-117SS en Y-204SS)
J: SRM
K of geen letter: standaard
B: wijziging
U: QGS

Materiaal van de gloeistaaf

Modificatie

Gloeispiraal type



Y: staaf gloeibougie

E: 8 mm (QGS oder SRM)

de laatste beiden cijfers vormen het serienummer



DG: Type gloeispiraal

Deze drie cijfers vormen het serienummer

Keramiek gloeibougies



C: Keramiek gloeibougie

Y: SRC
Z: QGS
X: QGS met dubbele isolatoren

De laatste beiden cijfers vormen het serienummer

